

Проверка количества прописанных в систему радиометок

Проверить количество радиометок можно по количеству зелёных вспышек светодиодного индикатора состояния «LED» расположенного на выносной кнопке или на базовом блоке системы. При каждом включении зажигания в режиме «снято с охраны» статусный индикатор кнопки «LED» количеством зелёных вспышек отображает запрограммированные в память радиометки.

Также проверить количество прописанных радиометок можно по количеству звуковых сигналов сирены при подачи питания на систему - сняв и одев обратно клемму аккумулятора.