

Датчик парковки

Приобретаемый отдельно датчик парковки (например ND-PS1) необходим для использования функции датчика парковки, которая указывает расстояние от объектов с помощью звука и индикации на экране.

Функции датчика

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция датчика парковки доступна только когда рычаг переключения передач находится в положении REVERSE (R), а для [SENSOR] установлено значение [Y] в настройках P.SENSOR (стр. 29).

Расстояние до объекта	Индикация на устройстве и предупреждающий сигнал
Более 160 см	Зеленый, без звукового сигнала
от 160 см до 90 см	Желтый с медленным переменным звуковым сигналом
от 90 см до 40 см	Оранжевый с переменным звуковым сигналом
Менее 40 см	Красный с непрерывным звуковым сигналом

СОВЕТ

- Минимальное расстояние в обнаруженном диапазоне будет применено к индикатору устройства.
- Подсветка слева/справа устройства показывает расстояние между двумя датчиками на левой/правой стороне и объектом.
- Цвет подсветки показывает меньшее расстояние до одного из датчиков.