






# Настройки

В главном меню можно настроить различные параметры.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка с помощью данного устройства недоступна, если подключено Pioneer Smart Sync.

- 1 Нажмите и удерживайте  для отображения главного меню.
- 2 Нажмите  для выбора одной из следующих категорий, затем нажмите  для подтверждения.
  - Настройки FUNCTION (стр. 23)
  - Настройки AUDIO (стр. 25)
  - Настройки SYSTEM (стр. 26)
  - Настройки ILLUMINATION (стр. 28)
  - Настройки P.SENSOR (стр. 29)
- 3 Нажмите  для выбора опций, затем нажмите  для подтверждения.

## Настройки FUNCTION

Элементы меню отличаются в зависимости от источника.

Элемент меню	Описание
<b>FMSOUND</b>  [TALK], [STANDARD], [MUSIC]	Настройка уровня качества сигнала в соответствии с условиями сигнала вещания полосы FM. (Доступно только при выборе полосы FM.)
<b>BSM</b> 	Шесть станций с самым сильным сигналом будут сохранены автоматически.
<b>REGION</b>  [Y], [N]	Ограничение приема определенными региональными программами, если выбрано AF (поиск альтернативных частот). (Доступно только при выборе полосы FM.)

Элемент меню	Описание
<b>LOCAL</b> <input type="button" value="RADIO"/> <b>FM:</b> [OFF], [LEVEL1], [LEVEL2], [LEVEL3], [LEVEL4] <b>MW/LW:</b> [OFF], [LEVEL1], [LEVEL2]	Ограничение настройки станции в соответствии с мощностью сигнала.
<b>TA</b> <input type="button" value="RADIO"/> [Y], [N]	Получение информации о текущем трафике, если доступно. (Доступно только при выборе полосы FM.)
<b>AF</b> <input type="button" value="RADIO"/> [Y], [N]	Перенастройка на другую частоту, на которой вещается эта же станция. (Доступно только при выборе полосы FM.)
<b>NEWS</b> <input type="button" value="RADIO"/> [Y], [N]	Прерывание выбранного источника программами новостей. (Доступно только при выборе полосы FM.)
<b>SEEK</b> <input type="button" value="RADIO"/> [MANUAL], [P.CH]	Назначение кнопок < или > для поочередного поиска станций (настройка вручную) или выбор станций из списка предустановленных каналов.
<b>PTY</b> <input type="button" value="RADIO"/> [NEWS/INF], [POPULAR], [CLASSICS], [OTHERS]	Поиск станции по информации PTY (тип программы) (стр. 14).
<b>SEL DEV</b> <input type="button" value="iPhone"/> <input type="button" value="BT AUDIO"/>	Подключение устройства Bluetooth в списке.

# Настройки AUDIO

Элемент меню	Описание
<b>EQ</b> [SUPERBAS], [POWERFUL], [NATURAL], [VOCAL], [APP EQ]*, [CUSTOM1], [CUSTOM2], [FLAT], [VIVID], [DYNAMIC] * [APP EQ] отображается, когда предустановленная кривая эквалайзера, недоступная на основном устройстве, задана в Pioneer Smart Sync.	Выбор предустановленной кривой эквалайзера. • Вы можете настроить кривую эквалайзера с помощью Pioneer Smart Sync (стр. 19).
<b>FADER*1</b>	Настройка баланса переднего и заднего динамика. • Вы можете настроить фейдер, нажав < или >.
<b>BALANCE</b>	Настройка баланса левого и правого динамика. • Вы можете настроить баланс, нажав < или >.
<b>SUB.W*2</b> [Y], [N]	Установите параметр [Y] при использовании сабвуфера.
<b>D.BASS</b> [OFF], [LOW], [HIGH]	Динамическое усиление нижних звуковых частот для придания эффекта наличия сабвуфера.
<b>LOUDNES</b> [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]	Компенсация для четкого звучания при низком уровне громкости.

Элемент меню	Описание
<b>SLA</b> от [+4] до [-4]	Настройка уровня громкости для каждого источника кроме FM. Для любых комбинаций, указанных ниже, автоматически устанавливаются одинаковые настройки. <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выполнении подключения USB установите USB, iPhone и APP.</li> <li>• При выполнении подключения Bluetooth установите BT AUDIO, iPhone и APP.</li> </ul>
<b>S.RTRV</b> [1]: (Предназначено для низких скоростей сжатия), [2]: (Предназначено для высоких скоростей сжатия), [OFF]	Улучшение качества сжатого аудио и восстановление насыщенности звука.

\*1 Недоступно, если выбран параметр [SUB/SUB] в [SP-P/O] в настройках INITIAL (стр. 13).

\*2 Недоступно, если выбран параметр [FUL/FUL] в [SP-P/O] в настройках INITIAL (стр. 13).

## Настройки SYSTEM

Вы можете получить доступ к этим меню даже если устройство выключено.

Элемент меню	Описание
<b>LANG</b> [ENGLISH], [РУССКИЙ]	Выбор языка для отображения текстовой информации с сжатого аудиофайла.
<b>CLOCK</b> [12H], [24H]	Настройка часов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данный параметр недоступен, если выбрано подключение Pioneer Smart Sync.</li> </ul>
<b>BEEP</b> [Y], [N]	При нажатии любой кнопки раздастся звуковой сигнал. Выберите [N] для отключения данной функции.
<b>AUTO PI</b> [Y], [N]	Поиск другой станции с такой же программой даже во время вызова предварительной настройки.

Элемент меню	Описание
<b>PW SAVE*</b> [Y], [N]	Режим энергосбережения. При включении функции будет доступно только включение источника.
<b>BT CLR</b> [YES], [NO]	Удаление данных с устройства Bluetooth (списка устройства, PIN-кода, журнала вызовов, телефонного справочника, предустановленных телефонных номеров). [CLEARED] отображается при успешном удалении данных.
<b>APP CTL</b> [BT], [WIRED]	Выбор необходимого способа подключения в соответствии с устройством. См. стр. 28 для получения дополнительной информации о подключении каждого устройства.
<b>USB AUT</b> [Y], [N]	Выберите [Y] для автоматического переключения на источник USB, когда устройство USB/iPhone подключено к основному устройству. Выберите [N], когда устройство USB/iPhone подключается к устройству для зарядки.
<b>DISP OFF</b> [Y], [N]	Отключите дисплей экрана и подсветку кнопок.
<b>ATT/MUT</b> [MUTE], [ATT]	Отключите звук или уменьшите громкость, нажав и удерживая кнопку громкости.
<b>DEV INF</b>	Отображение информации об устройстве.

\* Режим [PW SAVE] отключается при отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля; при подсоединении батареи его потребуется включить снова. При выключенном режиме [PW SAVE] возможно, что, в зависимости от метода подключения, устройство будет потреблять энергию аккумулятора, если зажигание автомобиля не имеет положения ACC (аксессуары).

## Информация о подключении каждого устройства

Доступные источники зависят от настроек.

Установите [APP CTL] согласно таблице для используемого источника.

Для получения дополнительных сведений о подключении Pioneer Smart Sync см. стр. 19.

### Когда подключение Pioneer Smart Sync НЕ выполняется

Значение настройки	Устройство	Доступные источники
[WIRED]	iPhone	iPhone
	Android	USB (AOA)
[BT]	iPhone	iPhone
	Android	-

### Когда выполняется подключение Pioneer Smart Sync

Значение настройки	Устройство	Доступные источники
[WIRED]	iPhone	APP
	Android	APP
[BT]	iPhone	APP
	Android	APP

## Настройки ILLUMINATION

Элемент меню	Описание
<b>COLOUR</b>	
	Выберите цвет устройства из 12 предварительно установленных цветов или [SCAN]. <ul style="list-style-type: none"><li>• [SCAN]: Автоматическое циклическое переключение цветов.</li></ul>
<b>DIMMER</b>	
[SNC ILM], [SNC CLK], [OFF]	Выберите способ изменения яркости дисплея.
<b>BRT</b>	
от [1] до [10]	Изменение яркости дисплея. Набор настроек зависит от того, включена ли функция [DIMMER].

## Настройки P.SENSOR

Эта настройка работает при подключении датчика парковки (приобретается отдельно).

Элемент меню	Описание
<b>SENSOR</b>	
[Y], [N]	Включение и выключение датчика парковки.
<b>VOLUME</b>	
	Регулировка громкости предупреждающего сигнала датчика парковки.
<b>OUTPUT</b>	
[L+R], [LEFT], [RIGHT]	Выберите выход для предупреждающего сигнала датчика парковки.
<b>REVGEAR</b>	
[BATTERY], [GROUND]	Выберите полярность подключенного переключателя задней передачи.